

Pokini

Wie kann ich den Pokini Tab K10 Tablet PC im Regen bedienen?

Alle am Markt befindlichen Tablet PCs verwenden inzwischen kapazitive Touchscreens. Diese Art von Touchscreens funktionieren im Regen schlecht oder gar nicht, denn sie nutzen den Hautwiderstand und der verschwindet im Regen oder wird vom Touchscreen als Eingaben fehlinterpretiert. Früher verwendete resistive Touchscreens hatten mit regen keine Probleme. Jedoch gibt es keine Hersteller mehr, die resistive Touchscreens verbauen.

Beim **Pokini Tab K10 Tablet PC** gibt es hier aber eine Abhilfe, die man nach Bedarf ein und ausschalten kann.

Zunächst kann man den Touchscreen auf Stylus Mode umschalten. Der Stylus Mode der TouchControl Software schaltet lediglich die Stiftbedienung ein. Die Fingereingabe bleibt aktiviert.

Wenn sich das Gerät jedoch im Stylus Mode befindet, lässt sich über die vorinstallierte DashON Software recht einfach die Fingereingabe abschalten.

Hierzu muss man lediglich die DashON Software durch entweder einen Doppelklick auf die Desktopverknüpfung oder einmaliges drücken auf die F1 Taste oben links neben dem Display starten und anschließend den „Touch Screen Lock“ aktivieren:



Pokini

Nun funktioniert nur noch der Stift, bis dieser „Touch Screen Lock“ wieder ausgeschaltet wird.

Wenn es also anfängt stark zu regnen, kann man manuell über zwei Eingaben (F1 Taste -> Touch Screen Lock) die Fingereingabe deaktivieren.

